

BALANÇA DIGITAL DE COZINHA X6

RM-BD6000A



MANUAL DE INSTRUÇÕES

BALANÇA DIGITAL DE COZINHA X6 RM-BD6000A

Índice

1.	CUIDADOS	2
2.	LIMPEZA	3
3.	FUNCIONAMENTO	3
4.	FUNÇÕES E DISPLAY	3
5. C	ALIBRAÇÃO	4
	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
	TERMOS DE GARANTIA	

Apresentação:

Você acaba de adquirir um produto Relaxmedic!

Líder em produtos de massagem no Brasil, a Relaxmedic possui uma linha vasta de produtos para proporcionar saúde e bem-estar aos seus clientes de forma prática e eficaz.

Oferece uma linha abrangente de produtos que vão desde massageadores portáteis e poltronas, até produtos de higiene e fitness.

A Relaxmedic segue com esforços contínuos para oferecer aos seus clientes produtos inovadores e de qualidade, além de um atendimento ético e comprometido.

Sinta-se bem onde quer que esteja, sinta-se Relaxmedic!

Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para operação e conservação do seu produto.

1. CUIDADOS

A manutenção e os cuidados adequados podem aumentar efetivamente sua vida útil. Não desmonte sua balança. Se houver necessidade de reparos, consulte a seção "Termos de Garantia" deste manual.

- Em caso de mau funcionamento da balança, verifique a bateria e, se necessário, substitua-
- a. Para outros problemas, entre em contato com a empresa por telefone, e-mail ou site.

BALANÇA DIGITAL DE COZINHA X6 RM-BD6000A

IMPORTANTE:

- Evite choques extremos (não bata e não deixe cair o produto).
- A balança é um produto doméstico e não pode ser utilizado para pesagem comercial.
- Bateria com vazamento pode danificar o aparelho. Retire a bateria se não for utilizar o aparelho por longos períodos de tempo.
- Não mergulhe o aparelho na água, pois isso causará danos.
- Este produto não é à prova d'água.
- Este é um produto de uso doméstico (não profissional), designado para uso pessoal e sem fins médicos.
- O produto foi projetado apenas para a finalidade descrita neste manual. O fabricante não será responsável pelo uso indevido do aparelho.
- A balança é um produto doméstico e não pode ser utilizada para pesagem comercial.
- Em caso de mau funcionamento da balança, verifique a bateria e, se for necessário, substitua-a por uma nova. Para outros problemas, entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente da Relaxmedic.

2. LIMPEZA

Use um pano levemente úmido para limpar o produto. Não coloque o produto na água nem use produtos de limpeza químicos ou corrosivos.

Este produto não é à prova d'água.

3. FUNCIONAMENTO

- Encontre o compartimento de pilhas na parte de trás da balança, abra a tampa, instale as pilhas no compartimento e feche-o.

4. FUNÇÕES E DISPLAY

Funções dos Botões

- a) [On/Off]: Ligar/Desligar.
- b) U (UNID): Mude a unidade de medida, conforme necessário (g de gramas ou oz de onça).
- c) [Tara]: Existem duas maneiras de utilizar o sistema de pesagem. A primeira consiste em colocar o primeiro item na bandeja para ser pesado, em seguida, pressionar o botão "TARA" para zerar o visor. Dessa forma, você pode adicionar o próximo item na bandeja, e o peso aparecerá sem ser somado ao anterior. Repita esse processo conforme necessário.

A segunda abordagem envolve colocar o recipiente que conterá os itens desejados na balança. Pressione o botão "TARA" para zerar o visor. Em seguida, adicione os itens até alcançar a quantidade necessária. Isso permitirá que você retire apenas a quantidade requerida de itens de forma precisa.

BALANÇA DIGITAL DE COZINHA X6 RM-BD6000A

d) Desligamento Automático: Caso a balança esteja ligada, pressione a tecla [UNID] até que configuração esteja disponível, em seguida, pressione rapidamente a tecla [TARA], você pode alternar para a configuração de tempo diferente, então, pressione a tecla [UNID] novamente para confirmar, até que "AUTO" apareça na tela de exibição, o que significa que a função está ativada.

Existem diferentes formas de desligamento automático para ser escolhido, 30 segundos / 60 segundos / 120 segundos / 600 segundos, você pode escolher o tempo adequado.

Mensagens no Display

- a) Exibição "OL", "EEEE" ou "O-I d": O peso do item excede o peso máximo suportado pela balança.
- O item devem ser retirado da bandeja imediatamente.
- b) Exibição "LO" ou "Lb": Produto com bateria fraca, troque a bateria.

5. CALIBRAÇÃO

Pressione a tecla "TARA" para ativar e segure, depois pressione rapidamente a tecla "ON/OFF" para iniciar a calibração, até que a palavra "CAL" apareça.

Em seguida, pressione rapidamente ''TARA'' novamente para alternar os dados, até atingir o peso da capacidade (por exemplo, o máximo é 5kg, depois mude até aparecer 5000).

Para calibrar corretamente é necessário encontrar os produtos que pesam 5kg, colocá-los na balança, até que o display mostre "PASS", o que significa que a calibração foi concluída com sucesso.

6. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Principais características:
 - 1. Sistema com sensores de alta precisão
 - 2. Capacidade: até 5 kg
 - 3. Divisão de Graduação: 1g
 - 4. Visor LCD com luz de fundo
 - 5. Zera automaticamente e desliga automaticamente
 - 6. Indicação de bateria fraca e sobrecarga
 - 7. Material: Plástico ABS + Aço
 - 8. Alimentação: 2 pilhas AAA
 - 9. Dimensões: 20,8 x 14,6 x 4,5 cm
 - 10. Peso: 0,275 Kg

BALANÇA DIGITAL DE COZINHA X6 RM-BD6000A

7. TERMOS DE GARANTIA

Este produto tem garantia de **3 meses**, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme orientações descritas no manual de instruções.

Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência de defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do produto, será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.

Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.

A garantia perde o efeito caso:

- a instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- forem indicados sinais de violação e mau uso;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxmedic.

Este produto apresenta uma vida útil **indeterminada**, referente ao tempo médio de operação esperada para o mesmo.

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO.

Atendimento ao consumidor: www.gruporelaxmedic.com.br suporte@gruporelaxmedic.com.br

Tel.: (11) 3393-3688